



Nella superficie di posa posizionare "un quarto" di elemento UpCrab, preassemblandolo secondo l'altezza di progetto con i moduli da 5,10,15,20,25,30 cm disponibili in commercio. Accostare a questo i "mezzi" elementi StopCrab, incastrando la loro estensione in base alla pianta di sviluppo.

Procedere completando la prima fila e passare quindi alla prima colonna in modo tale da definire le 2 guide per la successiva posa delle coppie.


N.B: Nel caso in cui negli angoli si dovesse creare una situazione di accavallamento degli StopCrab, occorre tagliare la parte in eccesso per consentire l'esatto alloggiamento.



Procedere da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, assemblando di volta in volta l'elemento Upcra[®] ed AirCra[®].
Ricordare sempre di mantenere la freccia stampata sulla cupola verso l'alto.



A partire dal vertice in alto a sinistra già definito, incastare quindi l'elemento cupola superiore ed il relativo piedino.



Il risultato è un grigliato iso-creato veloce e leggero da mettere in opera, in grado di consentire un getto unico di trave di fondazione e caldaia.